

SLABB

Data wydania: 01.02.2026 wersja 1

Impregnat Hydrofobowy

SEKCJA 1.	IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA	
1.1	Identyfikator produktu	Impregnat Hydrofobowy
1.2	Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszanki oraz zastosowania odradzane	Impregnat
1.3	Dane dotyczące producenta	YUMACOM Zbigniew Kreczka ul. Przemysłowa 1A 43-440 Goleszów Tel. 33 8513 425 e-mail: biuro@yumacom.pl
1.4	Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki	SLABB SP. Z O.O. 43-300 Bielsko-Biała ul. Ks. Józefa Londzina 47 tel: +48 / 533 216 816 e-mail: zamowienia@slabb.eu

SEKCJA 2.	Techniczne właściwości produktu	
Symbol wyroby PKWiU		20.30.12.0
Parametr	Jednostka miary	Wartość
Lepkość wg kubka Forda 4	s	10
Gęstość, min	g/cm ³	0.78
Sucha masa, min	% wag.	9
Temperatura zapłonu, min	0C	36
Nakładanie kolejnej warstwy	godz.	1-2
Wydajność	m ² /ltr	8-12

Impregnat hydrofobowy - bezbarwny, rozpuszczalnikowy roztwór żywic krzemioorganicznych (silikony) z akrylowym dodatkiem uszlachetniającym.

Impregnat głęboko penetruje strukturę podłoża, znacznie zmniejszając nasiąkliwość podłoża, a jednocześnie sprawia, że podłoże pozostaje paroprzepuszczalne. Impregnat wnikać w podłoże reaguje z wilgocią w nim zawartą tworząc barierę dla niej samej.

Ta unikalna cecha powoduje, że można go stosować nawet na wilgotne powierzchnie.

Bariera utworzona za pomocą impregnatu chroni przed rozwojem wykwitów, zwiększa mrozoodporność podłoża, ułatwia usuwanie plam z oleju i innych zanieczyszczeń.

Kierunki zastosowań:

Impregnat hydrofobowy przeznaczony jest do wewnętrznego i zewnętrznego hydrofobowego zabezpieczania i uszlachetniania podłoży mineralnych, takich jak: beton oraz beton architektoniczny.

Zalecany przede wszystkim do nowych podłoży lub podlegających wtórnej regeneracji.

Sposoby stosowania:

Impregnat hydrofobowy można nanosić pędzlem, wałkiem, natryskiem lub przez polewanie. Podłoże do gruntowania musi być czyste, odtłuszczone, wolne od wszelkich zanieczyszczeń.

Czas pomiędzy nałożeniem kolejnych warstw powinien wynosić 1-2 godzin, w zależności od warunków aplikacji, po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy.

Zalecane jest malowanie kolejnych warstw do momentu pojawienia się delikatnego wyblyszczania na powierzchni, co będzie oznaką wypełnienia wszystkich otwartych porów podłoża.

Przed impregnacją wskazane jest wykonanie próby na wybranej powierzchni, która pomoże określić jej chłonność.