

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

DONICE SLABB

(zgodnie z Rozporządzeniem UE 2023/988 – GPSR)

MARKA / PRODUCENT: SLABB

PRODUKT: Donice Betonowe z Betonu Architektonicznego

KODY PRODUKTÓW / IDENTYFIKATORY:

- Donica betonowa PICCOLO – Kod/SKU: PIC-DN-502015
- Donica betonowa DADO – Kod/SKU: DAD-DN-303040
- Donica betonowa PIAZZA – Kod/SKU: PIA-DN-404040
- Donica betonowa CINQUANTA – Kod/SKU: CIN-DN-505050
- Donica betonowa BASSO – Kod/SKU: BAS-DN-606030
- Donica betonowa PIATTO – Kod/SKU: PIA-DN-1206030
- Donica betonowa CUBO – Kod/SKU: CUB-DN-606060
- Donica betonowa DIAMANTE 30 – Kod/SKU: DIA-DN-304030
- Donica betonowa DIAMANTE 40 – Kod/SKU: DIA-DN-304040
- Donica betonowa DIAMANTE 60 – Kod/SKU: DIA-DN-304060
- Donica betonowa DIAMANTE 80 – Kod/SKU: DIA-DN-304080
- Donica betonowa TAGLIO – Kod/SKU: TAG-DN-303775
- Donica betonowa MAGRO – Kod/SKU: MAG-DN-553580
- Donica betonowa TOPPO – Kod/SKU: TOP-DN-404080
- Donica betonowa SUPREMO – Kod/SKU: SUP-DN-403094
- Donica betonowa TORRE – Kod/SKU: TOR-DN-404090
- Donica betonowa PRECISO – Kod/SKU: PRE-DN-1204050
- Donica betonowa CITTA – Kod/SKU: CIT-DN-1004040
- Donica betonowa MATTONE – Kod/SKU: MAT-DN-1005050
- Donica betonowa LUNGO – Kod/SKU: LUN-DN-1002540
- Donica betonowa SOTTILE – Kod/SKU: SOT-DN-11030100
- Donica betonowa INSOLITO – Kod/SKU: INS-DN-1244070
- Donica betonowa CHIASSO – Kod/SKU: CHI-DN-14070100
- Donica betonowa AMPIO – Kod/SKU: AMP-DN-15015045
- Donica betonowa ENORME – Kod/SKU: ENO-DN-21050100
- Donica betonowa DIVINIO – Kod/SKU: DIV-DN-1705050
- Donica betonowa TAZZA – Kod/SKU: TAZ-DN-120120100
- Donica betonowa FELICE – Kod/SKU: FEL-DN-120120120
- Donica betonowa GRANDE – Kod/SKU: GRA-DN-150150100
- Donica betonowa CASSETTO – Kod/SKU: CAS-DN-140120100
- Donica betonowa FORMOSO – Kod/SKU: FOR-DN-10010050



ul. Ks. Józefa Londzina 47
43-300 Bielsko-Biała



+48/ 533 216 816



www.slabb.eu

- Donica betonowa ORSO – Kod/SKU: ORS-DN-1002560
- Donica betonowa GIOVANE – Kod/SKU: GIO-DN-808080
- Donica betonowa BELLA – Kod/SKU: BEL-DN-1508080
- Donica betonowa FORTTE – Kod/SKU: FOR-DN-2204055

PRZEZNACZENIE: Całoroczne donice zewnętrzne i wewnętrzne, elementy małej architektura

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I BHP

- Rozładunek i transport: Z uwagi na znaczny ciężar donic, transport i ustawianie należy prowadzić z zachowaniem norm dźwigania, używając odpowiedniego sprzętu (np. pasów transportowych) lub w odpowiednio liczebnym zespole.
- Sposób podnoszenia: Donice należy podnosić i przenosić wyłącznie chwytając za spód/dno. Zabrania się podnoszenia i ciągnięcia donic za krawędzie górne lub ścianki boczne, co grozi pęknięciem materiału pod własnym ciężarem.
- Środki ochrony osobistej: Podczas prac związanych z ustawianiem, zasypywaniem i ewentualną obróbką należy stosować rękawice ochronne oraz obuwie robocze z podnoskiem stalowym.
- Stabilność: Donicę należy ustawić na stabilnym, wypoziomowanym i nośnym podłożu, aby zapobiec jej przewróceniu lub osiadaniu.

2. WARUNKI TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA I (BEZPIECZEŃSTWO ZIMOWE)

Niewłaściwe przygotowanie donicy do użytku zewnętrznego może doprowadzić do gromadzenia się wody, jej zamarzania i rozsądzenia ścianek donicy w okresie zimowym.

- Otwory drenażowe: Donice SLABB są fabrycznie wyposażone w otwory odpływowe w dnie. Otworów tych nie wolno zaślepić ani blokować podczas montażu.
- Warstwa drenażowa (Bezwzględny wymóg): Na dno donicy należy wysypać warstwę drenażową (np. keramzyt lub grys) o grubości min. 5–10 cm, wyłożoną od góry geowłókniną oddzielającą drenaż od ziemi.
- Izolacja ścianek: W przypadku użytkowania całorocznego na zewnątrz zaleca się wyłożenie wewnętrznych ścianek bocznych styropianem lub styrodurem (XPS). Chroni to korzenie roślin oraz amortyzuje naprężenia zamarzającej ziemi.
- Dystans od podłoża: Donica stojąca na zewnątrz powinna być lekko uniesiona nad podłożem (np. na stopkach/podkładkach dystansowych), aby umożliwić swobodny odpływ wody i zapobiec przymarznięciu dna do podłoża.

3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I KONSERWACJA

- ZAKAZ SOLI I CHEMII AGRESYWNEJ: Bezwzględnie zabrania się stosowania soli drogowej oraz chemicznych środków odladzających w sąsiedztwie donic.
- Czyszczenie: Do pielęgnacji należy używać wody z mydłem o neutralnym pH lub dedykowanych preparatów do betonu architektonicznego. Zabrania się stosowania kwasów, rozpuszczalników oraz myjek ciśnieniowych z dyszą rotacyjną z bliskiej odległości.



ul. Ks. Józefa Londzina 47
43-300 Bielsko-Biała



+48/ 533 216 816



www.slabb.eu

- Impregnacja: Producent zaleca okresową impregnację powierzchni zewnętrznej preparatami do betonu (co 2 lata), co zabezpiecza donicę przed plamami, wnikaniem wilgoci i wykwitami.

DANE PRODUCENTA I KONTAKT:

SLABB SP. Z O.O.

Strona www: www.slabb.eu

E-mail: zamowienia@slabb.eu

Telefon: +48 533 216 816

Adres:

Ul. Ks. Józefa Londzina 47

43-300 Bielsko-Biała



ul. Ks. Józefa Londzina 47
43-300 Bielsko-Biała



+48/ 533 216 816



www.slabb.eu